

ibaLicenseService-V2

Lizenz-Management für iba Software-Produkte

Handbuch
Ausgabe 2.1

Messsysteme für Industrie und Energie
www.iba-ag.com

Hersteller

iba AG
Königswarterstr. 44
90762 Fürth
Deutschland

Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Telefax	+49 911 97282-33
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2021, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision - Kapitel / Seite	Autor	Version SW
2.1	09-2021	Systemvoraussetzungen, Protokolldateien, Supportdatei, Autostart	st	2.5.0

Windows® ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

Inhalt

1	Zu diesem Handbuch.....	4
1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse.....	4
1.2	Schreibweisen.....	4
1.3	Verwendete Symbole.....	5
2	Einleitung.....	6
3	Installation.....	8
3.1	Systemvoraussetzungen	8
3.1.1	Hardware	8
3.1.2	Software	8
3.2	Installation.....	8
3.2.1	Firewall-Einstellungen.....	9
3.2.2	Software-Verteilung im Netzwerk.....	10
3.2.3	Autostart der Management-Konsole verhindern.....	12
3.2.4	Öffnen und schließen der Management-Konsole	13
4	Programmoberfläche	14
4.1	Bildschirm	14
4.2	Die Menüleiste.....	15
5	Einrichtung.....	16
5.1	Server-Modus einrichten	16
5.2	Client-Modus einrichten	18
5.3	Protokoll	19
5.4	Statistik	21
5.5	Verwaltung	22
5.5.1	Verbindungen einrichten	23
5.5.2	Lizenzkonfiguration bearbeiten	24
6	Support und Kontakt.....	26

1 Zu diesem Handbuch

Diese Dokumentation beschreibt die Funktion und die Anwendung der Software *ibaLicenseService-V2*.

1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü <i>Funktionsplan</i>
Aufruf von Menübefehlen	<i>Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x</i> Beispiel: Wählen Sie Menü <i>Funktionsplan – Hinzufügen – Neuer Funktionsblock</i>
Tastaturtasten	<Tastenname> Beispiel: <Alt>; <F1>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<Tastenname> + <Tastenname> Beispiel: <Alt> + <Strg>
Grafische Tasten (Buttons)	<Tastenname> Beispiel: <OK>; <Abbrechen>
Dateinamen, Pfade	"Dateiname", "Pfad" Beispiel: "Test.doc"

1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

- Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.
-

Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

- Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.
-

Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

- Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.
-

Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

Andere Dokumentation



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.

2 Einleitung

Mit ibaLicenseService-V2 können iba-Software-Lizenzen in verteilten Topologien verwaltet werden. Dabei ist nur ein einziger Dongle erforderlich, auf dem alle Lizenzen für lizenzpflichtige iba-Software zur Verfügung stehen. Folgende Produkte können diesen Dienst nutzen:

- ibaAnalyzer DB (Daten in Datenbank extrahieren und aus Datenbank lesen)
- ibaAnalyzer-V7-DB
- ibaAnalyzer DAT-Extraktor (Daten aus dem iba-Format in Dateien extrahieren)
- ibaAnalyzer-V7-File-Extract
- ibaAnalyzer E-Dat (externe Datenformate in ibaAnalyzer importieren)
- ibaAnalyzer, erweiterte FFT-Anzeige
- ibaAnalyzer-InSpectra
- ibaAnalyzer-InCycle+
- ibaAnalyzer-Maps
- ibaDatManager
- ibaDatManager PSD (Process Situation Detection)
- ibaRotate
- ibaRotate Fremddateien (keine iba Dat-Dateien)
- ibaFiles-V7-Lite

Mit ibaLicenseService-V2 ist es möglich, dass Client-Programme wie ibaAnalyzer-DB auf mehreren Rechnern laufen, ohne dass an jedem Rechner ein Dongle gesteckt sein muss. Alle Lizenzen sind auf einem Dongle gespeichert, der an einem Server-Rechner gesteckt ist.


Benutzer können ihre lizenzpflichtige Software auf jedem Rechner (Clients) im Netzwerk starten, der eine Verbindung zum Server-Rechner hat. Mithilfe des ibaLicenseService-V2 prüft die Software die Anzahl der verfügbaren und momentan nicht genutzten Lizenzen auf dem zentralen Dongle.

Werden die verfügbaren Lizenzen bereits von laufenden Programmen im Netzwerk genutzt, wird das Ausführen weiterer lizenzpflichtiger Programme verweigert. Wird das letzte geöffnete lizenzpflichtige Programm auf einem Rechner geschlossen, ist die Lizenz wieder für andere Benutzer verfügbar. Will man sicherstellen, dass ein Rechner eine Lizenz erhält, ist es möglich, eine fest zugeordnete Lizenz für diesen Rechner zu reservieren.

ibaLicenseService-V2 muss auf jedem Rechner (Server und Clients) installiert werden, der die Lizenzen auf dem zentralen Dongle nutzen soll. Lizenzen werden pro Rechner vergeben, nicht pro geöffnetem Programm. Dies bedeutet, dass mehrere Instanzen eines Programms auf einem Rechner laufen können, aber nur eine Lizenz nutzen.

Wird der Dongle vom Server entfernt, ist keine Lizenz mehr verfügbar.

Server-Client-Topologie mit einem Dongle und ibaLicenseService-V2:



3 Installation

3.1 Systemvoraussetzungen

3.1.1 Hardware

- PC, P4 1GHz, min. 512 MB RAM, 40 GB HDD oder besser
- 1 iba USB-Dongle (Typ Marx SmarxOS Dongle) mit einer oder mehreren Lizenzen

3.1.2 Software

- Betriebssystem: Windows 7 (x86/x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64), Windows 8.1 (x86/x64), Windows Server 2012 R2 (x64), Windows 10 (x86/x64), Windows Server 2016 (x64) oder Windows Server 2019 (x64)
- ibaAnalyzer ab Version v6.2
- Microsoft .NET Framework 4.8

3.2 Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie über Administrator-Rechte verfügen. Kopieren Sie die Datei "ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe" in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrem Rechner.

Das Installationsprogramm startet mit einem Doppelklick auf die Datei "ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe".


Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Wenn ibaLicenseService-V2 erfolgreich installiert wurde, erscheint das LicenseService-Icon  in der Windows-Taskleiste.

Das Programm muss auf jedem Rechner – Server und Clients – installiert werden, der die entsprechende lizenpflichtige Software nutzen möchte.

Nach der Installation startet ibaLicenseService-V2 automatisch.

Sollte das Programm nicht automatisch starten, kann das Programm über die Windows Systemeinstellungen gestartet werden (Windows 10: Start – Windows-Verwaltungsprogramme – Dienste).



Hinweis



Auf jedem Rechner muss die gleiche Version von ibaLicenseService-V2 laufen.

3.2.1 Firewall-Einstellungen

Die erforderlichen Firewall-Einstellungen werden automatisch bei der Installation eingestellt.

Für ibaLicenseService-V2 sind zwei Ports erforderlich, die in der Rechner-Firewall konfiguriert werden:

Port: 9033	Protokoll: TCP	Verwendung: Data
Port: 8766	Protokoll: TCP	Verwendung: Remoteconfiguration
Port: 8767	Protokoll: TCP	Verwendung: Support Data

Darüber hinaus ist eine Firewall-Regel notwendig, die erlaubt, dass „ibaLicenseService.exe“ mit dem Netzwerk kommuniziert.

Wenn die Applikation standardmäßig installiert wird, finden Sie die Datei „ibaLicenseService.exe“ in den folgenden Verzeichnissen:

- Bei 32 Bit-Systemen:
C:\Program Files\iba\ibaLicenseServiceV2\LicenseService\
- Bei 64 Bit-Systemen:
C:\Program Files(x86)\iba\ibaLicenseServiceV2\LicenseService\

3.2.2 Software-Verteilung im Netzwerk

Eine automatische Installation kann mit dem Kommandozeilenparameter `/s` durchgeführt werden,

z. B. "`ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe /s`"

Soll die Applikation vorkonfiguriert auf einem System installiert werden, so kann dies mit dem Kommandozeilenparameter `/defaultconfig` und einer `DefaultConfig.ini`-Datei erreicht werden.

Die Clients benötigen mindestens Leserechte auf die ini-Datei, wenn sich diese auf einem Netzlaufwerk oder UNC-Pfad befindet.

```
ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe /defaultconfig DefaultConfig.ini  
ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe /defaultconfig C:\TEMP\DefaultConfig.  
ini
```

```
ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe /defaultconfig ..\DefaultConfig.ini
```

```
ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe /defaultconfig \\<IP-Address>\<Share>\  
DefaultConfig.ini
```

```
ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe /defaultconfig \\<Computername>\<Sha-  
re>\DefaultConfig.ini
```

Durch die Kombination der beiden Kommandozeilenparameter kann eine automatische sowie vorkonfigurierte Installation durchgeführt werden.

```
ibaLicenseServiceV2Setup_vX.Y.Z.exe /s /defaultconfig DefaultConfig.ini
```

Inhalt der "DefaultConfig.ini"-Datei:

----- DefaultConfig.ini -----

```
; Default configuration for deploying on iba license service clients  
; RemoteAddress: Address or DNS name of dongle server  
; RemoteDongle: RemoteAddress is remote machine (true/false default: true)  
; RemoteTcpPort: Communication port (default: 9033)  
; RemoteWCFPort: Configuration port (default: 8766)  
  
[ServiceConfig]  
RemoteAddress=somehost  
RemoteDongle=true  
; RemoteTcpPort=9033  
; RemoteWCFPort=8766
```

```
;Licenses:  
;Lic1: ibaAnalyzer E-Dat  
;Lic2: ibaAnalyzer DB  
;Lic3: ibaAnalyzer DAT-Extraktor  
;Lic4: ibaDatManager  
;Lic5: ibaDatManager PSD  
  
[Reserved]  
;(default: false)  
;Lic1=false  
;Lic2=false  
;Lic3=false  
;Lic4=false  
;Lic5=false  
  
[Usable]  
;(default: true)  
;Lic1=true  
;Lic2=true  
;Lic3=true  
;Lic4=true  
;Lic5=true  
  
----- DefaultConfig.ini -----
```


Wenn für eine spezielle Lizenz „reserviert“ oder „nicht nutzbar“ eingestellt werden soll, passen Sie die Zeilen unter [Reserved] oder [Usable] entsprechend an und entfernen das führende Semikolon, um die Zeile zu aktivieren.

3.2.3 Autostart der Management-Konsole verhindern

Nach der Installation ist die Management-Konsole im Autostart-Ordner aktiviert. Wenn Sie den Dienst konfiguriert haben und nicht mehr möchten, dass die Konsole nach jeder Anmeldung automatisch wieder öffnet, dann müssen Sie das Programm im Autostart-Ordner deaktivieren.

Am Beispiel von Windows 10 gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie den Windows Task-Manager und wählen Sie das Register **Autostart**.



2. Suchen Sie in der Liste den Eintrag *ibaLicenseService-V2 – Management Console* und markieren Sie ihn. Klicken Sie anschließend auf <Deaktivieren>.

Bei anderen Windows-Versionen kann die Autostart-Eigenschaft anders verwaltet werden.

Hinweis



Bei Windows Server 2012 ist z. B. ein Eingriff in die Registry erforderlich. Hier kann in der Registry auf die Autostart-Programme unter folgendem Eintrag Einfluss genommen werden:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Hier sollte der Eintrag *ibaLicenseService-V2* entfernt werden, wenn Sie keinen Autostart wünschen.

Der Windows-Dienst *ibaLicenseService-V2* ist von diesen Änderungen nicht betroffen. Der Dienst startet immer mit dem Windows-Start und stellt die Versorgung mit Lizenzien sicher.

3.2.4 Öffnen und schließen der Management-Konsole


Die Konsole kann grundsätzlich über das Windows-Startmenü gestartet werden:



Ausnahme: Wenn Sie die Konsole über den Minimier-Button (<_>) oder den Schließen-Button (<X>) rechts oben geschlossen haben. In diesem Fall erhalten Sie eine Fehlermeldung mit dem Hinweis darauf, dass *ibaLicenseService-V2* Management-Konsole bereits läuft. Sie müssen dann auf das kleine Icon im Info-Bereich der Taskleiste einen Doppelklick machen um die Konsole wieder zu öffnen.



Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon klicken und im Kontextmenü *Wiederherstellen* wählen.



Wenn die Konsole geöffnet ist und Sie im Menü *Datei – Beenden* anklicken, dann wird das Programm vollständig geschlossen und das kleine Icon im Info-Bereich der Taskleiste ist dann nicht mehr vorhanden. In diesem Fall müssen Sie die Management-Konsole wieder über das Startmenü öffnen.


4 Programmoberfläche

4.1 Bildschirm

Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Programm

- mit einem Doppelklick auf das Icon  in der Windows-Taskleiste oder
- über das Windows-Programmmenü (Start-Button):
"Start – Alle Programme – iba – ibaLicenseService-V2 – ibaLicense Service V2".

Folgender Dialog erscheint:



4.2 Die Menüleiste


Die Menüleiste enthält folgende Menüs und Untermenüpunkte.

Datei



- Beenden: Das Programm wird beendet.

Ansicht




- Konfiguration: öffnet das Register "Dienst konfigurieren".
- Protokoll: öffnet das Register "Protokoll".
- Lizenzdienste: öffnet das Fenster "Lizenzdienste".

Extras



- Dienst starten /anhalten: Der Lizenzservice auf dem Rechner wird angehalten und wieder gestartet.

Hilfe



- Über: öffnet ein Fenster mit Informationen zur Programmversion.
- Informationen für den iba-Support speichern...:
Mit dieser Funktion werden die wichtigsten Daten zur Fehlerdiagnose in einer zip-Datei gespeichert, die Sie im Störungsfall an den iba-Support schicken können. Speicherort und Dateiname können Sie in einem Dialog frei bestimmen.
Der Standardname der Datei lautet: *ibaLicenseServiceSupport.zip*
- Versionshistorie: öffnet die Versionshistorie in einem Web-Browser

5 Einrichtung

5.1 Server-Modus einrichten

Falls noch nicht geschehen, stecken Sie den Dongle auf die USB-Schnittstelle des Rechners.

- Starten Sie das ibaLicenseService-V2-Programm.

Lizenzname	Nutzbar	Reserviert
ibaAnalyzer E-Dat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ibaAnalyzer DB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ibaAnalyzer DAT-Extraktor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ibaDatManager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Wählen Sie das Optionsfeld "Lokaler Dongle" aus. Ändern Sie nicht die Standardwerte der Felder „Port“ und der „Konfigurationsport“.
- In der Tabelle darunter können Sie festlegen ob die Lizenz für das genannte Produkt von Ihrem Rechner genutzt werden kann bzw. für Ihren Rechner reserviert ist, indem Sie das entsprechende Auswahlfeld anklicken. Die Bedeutung der Auswahlfelder:

Nutzbar <input checked="" type="checkbox"/>	Die lizenzpflichtige Software auf Ihrem Rechner darf eine Lizenz im Dongle nutzen. Eine Lizenzanfrage wird an den Server geschickt, wenn die Anwendung gestartet wird und das Auswahlfeld „Nutzbar“ ausgewählt ist.
Nutzbar <input type="checkbox"/>	Die lizenzpflichtige Software ist auf diesem Rechner nicht nutzbar. Eine Lizenz kann somit nicht für andere Anwender im Netz "blockiert" werden.
Reserviert <input checked="" type="checkbox"/>	Auf Ihrem Rechner wird eine Lizenz des Dongles reserviert. Eine Lizenzanfrage wird an den Server geschickt, unmittelbar wenn der Rechner gestartet wird. Nach erfolgreicher Lizenzanfrage bleibt die Lizenz dauerhaft reserviert (bis zum Stoppen des Lizenzservice z.B. bei Herunterfahren des Rechners).
Reserviert <input type="checkbox"/>	Sie erhalten nur dann eine Lizenz, wenn eine freie Lizenz verfügbar und die Option „Nutzbar“ aktiviert ist.

- Bestätigen Sie die Konfiguration mit einem Klick auf den Button <Konfiguration speichern>.

Im Bereich "Aktueller Status" finden Sie Informationen zum Dongle und zum aktuellen Status der Lizensen. Ein Klick auf <Daten aktualisieren> aktualisiert die angezeigten Informationen. Die Anzeige aktualisiert sich nicht automatisch.

Dongle-Informationen

Dongle-Informationen	
Parameter	Wert
► Kunde	iba AG - Smarx OS Testdongle
Dongle-Typ	Marx Crypto-Box SmarxOS USB
Hardware-ID	97-00-01-00-33-3D-00-01
Seriennummer	0000000
Nutzungsdauer	335 Tage
Dongle-Datum	29.05.2013

Im Bereich "Dongle-Informationen" finden Sie allgemeine Informationen zum installierten Dongle. Die Seriennummer ist wichtig, da diese mit Ihrer Bestellung bei iba verknüpft ist. Sie benötigen die Seriennummer im Fall eines Upgrades oder einer Anfrage beim iba-Support.

Die Anzeige einer zeitlichen Begrenzung kann ebenfalls wichtig sein. Falls ein Zeitlimit im Feld „Nutzungsdauer“ angezeigt wird, achten Sie darauf, dass Sie rechtzeitig ein Update Ihrer eingeschränkten Lizenz auf eine unbegrenzte Lizenz erwerben, um ein ungewolltes Schließen Ihrer Anwendung zu verhindern.

Hinweis



ibaLicenseService-V2 unterstützt nur Dongles vom Typ SmarxOS. Ist ein anderer Dongle-Typ angeschlossen, wird „Nicht unterstützt“ angezeigt.

Dongle-Informationen	
Parameter	Wert
► Kunde	
Dongle-Typ	Nicht unterstützt

Ist kein Dongle angeschlossen, wird "Nicht verfügbar" angezeigt.

Dongle-Informationen	
Parameter	Wert
► Kunde	
Dongle-Typ	Nicht verfügbar

Lizenz-Status

Lizenz-Status			
Lizenzname	Nutzungsdauer	Verwendet	Maximum
[+] ibaAnalyzer E-Dat	335 Tage	11	20
[+] ibaAnalyzer DB	335 Tage	11	20
[+] ibaAnalyzer DAT-Extraktor	335 Tage	11	20
► [+ ibaDatManager	335 Tage	10	10

Im Bereich "Lizenz-Status" finden Sie Informationen über den Status der im Dongle verfügbaren Lizenzen (unterteilt nach den oben genannten Produkten):

- "Nutzungsdauer": verbleibende Gültigkeitsdauer
- "Verwendet": Anzahl der genutzten Lizenzen
- "Maximum": Anzahl der maximal verfügbaren Lizenzen im Dongle.

Mit einem Klick auf das <+>-Symbol vor dem Produktnamen werden weitere Informationen angezeigt, wie die Name und IP-Adresse des Rechners, der die Lizenz nutzt.

Lizenz-Status				
Lizenzname	Nutzungsdauer	Verwendet	Maximum	
[+] ibaAnalyzer E-Dat	Unbegrenzt	0	0	
[+] ibaAnalyzer DB	Unbegrenzt	1	2	
[+] ibaAnalyzer DAT-Extraktor	Unbegrenzt	0	0	
► [- ibaDatManager	Unbegrenzt	1	2	
Details der aktiven Lizenz				
Registriert	Computername	Computeradresse	Sitzung-Id	
► 23.10.2015 09:55:25	win7x86-ils	127.0.0.1	1	

5.2 Client-Modus einrichten

Falls noch nicht geschehen, vergewissern Sie sich, dass

- der Client-Rechner und der Server-Rechner über ein Netzwerk verbunden sind,
- der Dongle am Server-Rechner steckt und
- ibaLicenseService-V2 auf dem Client-Rechner und auf dem Server-Rechner installiert ist und läuft.

1. Starten Sie das ibaLicenseService-V2-Programm.
2. Wählen Sie das Optionsfeld "Dongle-Server:" aus.
3. Geben Sie den Rechnernamen oder die IP-Adresse des Server-Rechners im Feld „Adresse“ ein. Ändern Sie nicht die Standardwerte der Felder „Port“ und „Konfigurationsport“.

4. Mit einem Klick auf den Button <Verbindung testen> können Sie überprüfen, ob Ihr Rechner eine Verbindung zum Server-Rechner aufbauen kann.
5. In der Tabelle darunter können Sie festlegen, ob die Lizenz für das genannte Produkt von Ihrem Rechner genutzt werden kann bzw. für Ihren Rechner reserviert ist, siehe Kapitel **→ Server-Modus einrichten**, Seite 16.
6. Bestätigen Sie die Konfiguration mit einem Klick auf den Button <Konfiguration speichern>.

Parameter

<input type="radio"/> Lokaler Dongle	<input checked="" type="radio"/> Dongle-Server:						
Adresse	10.10.0.59	Port	9033	Konfigurationsport	8766	Verbindung testen	Statistik ansehen

Dongle-Daten

Im Bereich "Aktueller Status" finden Sie Informationen zum Dongle auf dem Server-Rechner, siehe Kapitel **→ Server-Modus einrichten**, Seite 16.

Lizenz-Status

Siehe Kapitel **→ Server-Modus einrichten**, Seite 16.

5.3 Protokoll

Alle wichtigen Systemereignisse, wie Konfigurationsänderungen oder Lizenzanfragen, werden mitprotokolliert und können im Register „Protokoll“ eingesehen werden.

Sie können die Auflistung filtern und die letzten 100, 200, 500 oder alle Einträge des aktuellen Tages (heute) anzeigen lassen:




Dienst konfigurieren Protokoll		
Letzte: 100 Einträge		Aktualisieren
Info	29.10.2015 07:36:39.220	Logger License Service started
Info	29.10.2015 07:36:39.680	Dongle Dongle status: Valid
Info	29.10.2015 07:39:51.720	Logger GetDongleInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 07:39:51.749	Logger GetServerInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 08:23:21.361	Logger GetDongleInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 08:23:21.371	Logger GetServerInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 08:46:07.956	Logger GetServerInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 15:32:04.377	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:32:04.387	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:32:04.407	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:32:04.407	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:32:04.407	Logger Acquire 113 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:32:04.417	Logger Result: False
Info	29.10.2015 15:32:34.437	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:32:34.447	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:32:34.467	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:32:34.477	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:32:34.507	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:32:34.507	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:32:34.527	Logger Acquire 113 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:32:34.537	Logger Result: False
Info	29.10.2015 15:32:36.207	Logger GetDongleInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 15:32:36.207	Logger GetServerInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 15:33:04.544	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:33:04.554	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:33:04.574	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:33:04.584	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:33:04.604	Logger Acquire 76 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:33:04.604	Logger Result: True
Info	29.10.2015 15:33:04.614	Logger Acquire 113 - iba-fue-wks366 127.0.0.1, ibaDatManager 6548 2
Info	29.10.2015 15:33:04.614	Logger Result: False
Info	29.10.2015 15:33:26.752	Logger GetDongleInfo (IBA-FUE-WKS366)
Info	29.10.2015 15:33:26.752	Logger GetServerInfo (IBA-FUE-WKS366)

Ein Klick auf den Button <Aktualisieren> aktualisiert die Anzeige, ein Klick auf <Löschen> entfernt die Einträge.

Protokolldateien


Die Systemereignisse werden tageweise in eine Protokolldatei geschrieben. Die Protokolldateien werden für mehrere Tage auf der Festplatte gespeichert unter C:\ProgramData\iba\ibaLicenseServiceV2. Das Verzeichnis kann über das Windows Startmenü geöffnet werden: *Start – Alle Programme – iba – ibaLicenseService-V2 – Log Files*.



Das Verzeichnis enthält auch die Konfigurationsdateien. Die Protokolldateien und die Konfigurationsdateien sind Bestandteil der Supportdatei.

5.4 Statistik

Mit einem Klick auf den Button <Statistik ansehen> im Bereich „Parameter“ öffnet sich das Statistik-Fenster.



Folgende Information wird angezeigt:

- Wie lange läuft der Server?
- Wie viele Anfragen wurden bearbeitet?
- Balkendiagramm der Server-Laufzeit pro Tag.
- Tagesaktueller Serverstatus.

Unterschiedliche Farben bedeuten unterschiedliche Status:

Grau (unbekannt): Dienst läuft nicht, keine Aufzeichnung


Braun (instabil): Wechsel zwischen Dienst läuft und läuft nicht innerhalb von einer Minute

Rot (läuft nicht): Server ist heruntergefahren oder kein Dongle gesteckt.

Grün (läuft): Server ist betriebsbereit und Dongle ist gesteckt.

Vergößern der Ansicht

Um das „Tagesstatus“-Diagramm zu vergrößern, ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste über den gewünschten Bereich (z. B. grauer Bereich in der Abbildung unten) und lassen dann die Maustaste wieder los. In der vergrößerten Ansicht erscheint ein Scrollbalken, um vorwärts und rückwärts zu scrollen. Um zur ursprünglichen Ansicht zurückzukehren, klicken Sie auf den Button rechts unten.



Ein Klick auf <OK> schließt das Statistik-Fenster.

5.5 Verwaltung

Mit ibaLicenseService-V2 ist es möglich, die verbundenen Rechner und die dazugehörigen Lizenzen zentral zu verwalten. Dies ist hilfreich, wenn


- der Dongle auf einen anderen Rechner gesteckt wird
- IP-Adressen von Rechnern sich ändern
- Konfigurationseinstellungen geändert werden sollen.

Um die Verbindungsübersicht zu öffnen, wählen „Lizenzdienste“ aus dem Menü „Ansicht“.


5.5.1 Verbindungen einrichten

Verbindung hinzufügen


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo im Lizenzdienste-Fenster und wählen "Verbindung herstellen..." aus dem Kontextmenü.



2. Das Eingabefenster "Verbindungsinformationen" öffnet sich. Geben Sie einen Verbindungsnamen und die Server-Adresse (Hostname oder IP-Adresse ein). Ändern Sie nicht die Default-Port-Nummer.



3. Klicken Sie auf <OK>.
4. Der Rechner erscheint im Verbindungsbaum:




mit folgenden Informationen:

- Service-Status: "Läuft" oder "keine Verbindung"
- Version von ibaLicenseService-V2
- Port-Nummer
- Rechner-Adresse
- Ein Symbol zeigt den Verbindungsstatus zum Rechner an:
 - verbunden
 - nicht verbunden

Verbindung bearbeiten


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Rechner-Namen im Verbindungsbaum und wählen "Verbindung bearbeiten..." aus dem Kontextmenü.



2. Das Eingabefenster "Verbindungsinformationen" öffnet sich. Bearbeiten Sie die Einstellungen.
3. Mit einem Klick auf <OK> schließt sich das Fenster.

Verbindung entfernen


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Rechner-Namen im Verbindungsbaum und wählen "Verbindung entfernen..." aus dem Kontextmenü.



2. Die Verbindung wird aus dem Verbindungsbaum entfernt.

5.5.2 Lizenzkonfiguration bearbeiten

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Rechner-Namen im Verbindungsbaum und wählen *Dienstinformationen abrufen* aus dem Kontextmenü oder doppelklicken Sie auf einen Eintrag.



2. Die Einstellungen für diese Verbindung werden rechts im Bereich „Parameter“ angezeigt.

Dienst konfigurieren Protokoll

Parameter

Lokaler Dongle
 Dongle-Server:

Adresse 127.0.0.1 Port 9033 Konfigurationsport 8766 Verbindung testen Statistik ansehen

Lokale Lizenzvergabe

Lizenzname	Nutzbar	Reserviert
ibaAnalyzer E-Dat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ibaAnalyzer DB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ibaAnalyzer DAT-Extraktor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ibaDatManager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ibaDatManager PSD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konfiguration speichern

3. Sie können die Einstellungen bearbeiten. Geänderte Einstellungen werden mit einem Klick auf <Konfiguration speichern> übernommen.

Hinweis



In der Kopfzeile des Hauptfensters wird die aktuell ausgewählte Verbindung angezeigt.

6 Support und Kontakt

Support

Tel.: +49 911 97282-14

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: support@iba-ag.com

Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Lizenznummer bzw. die CodeMeter-Containernummer (WIBU-Dongle) an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

Kontakt

Hausanschrift

iba AG
Königswarterstraße 44
90762 Fürth
Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: iba@iba-ag.com

Postanschrift

iba AG
Postfach 1828
90708 Fürth

Warenanlieferung, Retouren

iba AG
Gebhardtstraße 10
90762 Fürth

Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite

www.iba-ag.com.