



ibaDAQ-C

Kompaktgerät für stand-alone Datenerfassung

Handbuch

Ausgabe 2.1

Messsysteme für Industrie und Energie

www.iba-ag.com

Hersteller

iba AG

Königswarterstr. 44

90762 Fürth

Deutschland

Kontakte

Zentrale +49 911 97282-0

Support +49 911 97282-14

Technik +49 911 97282-13

E-Mail: iba@iba-ag.com

Web: www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2024, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Windows® und das Windows-Logo ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

Zertifizierung

Das Produkt ist entsprechend der europäischen Normen und Richtlinien zertifiziert. Dieses Produkt entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen.

Weitere internationale landesübliche Normen und Richtlinien wurden eingehalten.



Hinweis: Diese Ausrüstung wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regularien (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in gewerblichen Umgebungen zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit dem Handbuch installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. In Wohnumgebungen kann der Betrieb dieses Geräts Funkstörungen verursachen. In diesem Fall obliegt es dem Anwender, angemessene Maßnahmen zur Beseitigung der Störung zu ergreifen.

Ausgabe	Datum	Änderungen	Kapitel	Autor	Version HW/FW
2.1		Maßzeichnung			
2.0	09-2023	Lieferumfang			

Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Handbuch	5
1.1	Zielgruppe	5
1.2	Schreibweisen	5
1.3	Verwendete Symbole	6
2	Einleitung	7
3	Lieferumfang	10
4	Sicherheitshinweise	11
4.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
4.2	Spezielle Sicherheitshinweise	11
5	Systemvoraussetzungen	12
5.1	Hardware	12
5.2	Software	12
5.3	Firmware	12
6	Montieren, Anschließen, Demontieren, Erstinbetriebnahme	13
6.1	Montieren auf Hutschiene	13
6.2	Demontieren	13
6.3	Erstinbetriebnahme	13
6.3.1	Einrichten über Netzwerk	13
6.3.2	Einrichten mit Monitor, Tastatur und Maus	15
7	Gerätebeschreibung	16
7.1	Geräteansichten	16
7.2	Anzeigeelemente	17
7.2.1	Betriebszustand	17
7.2.2	Betriebszustand und benutzerdefinierte Anzeigen	17
7.3	Bedienelemente	18
7.3.1	Ein- und Ausschalter S11	18
7.3.2	Drehschalter S1	18
7.4	Kommunikationsschnittstellen	19
7.4.1	Netzwerkanschlüsse X21, X22	19
7.4.2	USB-Schnittstellen	19
7.4.3	DisplayPort X26	19
7.5	Digitaleingang X5	20
7.6	Spannungsversorgung X14	20
7.7	Batteriefach X30	21
7.8	Benutzerkonten	21
8	Systemintegration	22
8.1	Konfiguration mit ibaPDA-Client	22
8.2	Konfiguration mit Eingabegeräten	22
8.3	Remote Desktop	22
8.4	Anbindung an Netzwerke	23
8.5	Ankopplung mit USB-WLAN/RJ45 Adapter	23

8.6	Betrieb mit einer Kompakt-USV.....	23
9	Konfiguration in ibaPDA.....	24
9.1	Verbindung mit externem ibaPDA-Client	24
9.2	ibaDAQ-C konfigurieren	25
9.2.1	Register Konfiguration.....	25
9.2.2	Register Info.....	26
9.3	Module hinzufügen.....	28
9.4	Dateifreigabe einrichten	29
9.4.1	Fehlerbehebung.....	30
10	Technische Daten.....	32
10.1	Hauptdaten	32
10.2	Schnittstellen.....	33
10.3	Abmessungen	34
10.4	Anschlussschemata	35
10.4.1	Pinbelegung Spannungsversorgung X14	35
10.4.2	Pinbelegung digitaler Eingang X5	35
11	Stichwortverzeichnis	36
12	Support und Kontakt	37

1 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt den Aufbau, die Anwendung und die Bedienung des Geräts ibaDAQ-C.

1.1 Zielgruppe

Im Besonderen wendet sich dieses Handbuch an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

1.2 Schreibweisen

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü <i>Funktionsplan</i>
Aufruf von Menübefehlen	<i>Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x</i> Beispiel: Wählen Sie Menü <i>Funktionsplan – Hinzufügen</i> – <i>Neuer Funktionsblock</i>
Tastaturtasten	<Tastename> Beispiel: <Alt>; <F1>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<Tastename> + <Tastename> Beispiel: <Alt> + <Strg>
Grafische Tasten (Buttons)	<Tastename> Beispiel: <OK>; <Abbrechen>
Dateinamen, Pfade	„Dateiname“ „Test.doc“

1.3 Verwendete Symbole

Wenn in diesem Handbuch Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:



Gefahr! Stromschlag

Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung durch einen Stromschlag!



Gefahr!

Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!



Warnung!

Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!



Vorsicht!

Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!



Hinweis

Ein Hinweis gibt spezielle zu beachtende Anforderungen oder Handlungen an.



Tipp

Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.



Andere Dokumentation

Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.

2 Einleitung

ibaDAQ-C kann als stand-alone-Gerät eingesetzt werden, um Daten zu erfassen und aufzuzeichnen. Hierzu verfügt ibaDAQ-C über ein integriertes, vollständiges ibaPDA-System, eine interne Solid State Disk (SSD) mit ausreichend Speicherplatz und eine leistungsstarke, integrierte Intel®-Atom™-CPU. Das extrem schmale und robuste Kompaktgerät findet Platz auf engstem Raum, beispielsweise in Schaltschränken, Testständen, auf Kränen etc.

Beispiele für typische Einsatzmöglichkeiten sind:

- ☐ Mobile Messwerterfassung
- ☐ Inbetriebnahme
- ☐ Fehlersuche
- ☐ Teststände
- ☐ Berechnung von Prozesskennwerten

Datenerfassung via Ethernet

ibaDAQ-C bietet 2 unabhängige Ethernet-Schnittstellen mit Standard-1-Gbit-Anschluss. Damit ist ibaDAQ-C geeignet für die Erfassung und Aufzeichnung Ethernet-basierter Protokolle. Die Lizenz für die Kommunikationsschnittstelle ibaPDA-Interface-MQTT für das Nachrichtenprotokoll MQTT ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten; für weitere Protokolle und Module in ibaPDA sind separate Lizenzen für die jeweiligen Kommunikationsschnittstellen erforderlich.

Ebenso ist die Lizenz für ibaPDA-Interface-PLC-Xplorer im Standardlieferumfang enthalten. Die PLC-Xplorer-Schnittstellen ermöglichen die Erfassung und Aufzeichnung von Signalen direkt aus unterschiedlichen Steuerungssystemen:

- S7-Xplorer (Schnittstelle zu SIMATIC S7)
- AB-Xplorer (Schnittstelle zu Allen-Bradley-Systemen)
- ABB-Xplorer (Schnittstelle zu AC 800M/PEC-Systemen)
- B&R-Xplorer (Schnittstelle zu B&R-Systemen)
- Bachmann-Xplorer (Schnittstelle zu M1-Systemen)
- Codesys-Xplorer (Schnittstelle zu CODESYS-basierten Systemen)
- Logix-Xplorer (Schnittstelle zu ControlLogix-Systemen)
- OMRON-Xplorer (Schnittstelle zu OMRON-Systemen)
- MELSEC-Xplorer (Schnittstelle zu Mitsubishi MELSEC-Systemen)
- Sigmatek-Xplorer (Schnittstelle zu SIGMATEK-Systemen)
- TwinCAT-Xplorer (Schnittstelle zu Beckhoff-Systemen)

Integrierte Cloud-Konnektivität

Mit der enthaltenen Lizenz ibaPDA-Data-Store-MindSphere-16 können Daten direkt in die MindSphere-Cloud geschrieben und dort weiterverarbeitet werden.

Die Lizenz ibaPDA-Data-Store-MQTT-16 ermöglicht Data-Streaming von 16 Signalen über das Nachrichtenprotokoll MQTT und ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.


Konfiguration

ibaDAQ-C bietet Anschlussmöglichkeiten für Monitor, Maus und Tastatur und lässt sich damit genauso komfortabel bedienen wie ein ibaPDA-System, das auf einem PC läuft. Darüber hinaus ist die Bedienung mit einem ibaPDA-Client möglich, der über das Netzwerk verbunden ist.

Die ibaPDA-Version in ibaDAQ-C bietet den vollen ibaPDA-Funktionsumfang und in der Standardversion eine Lizenz für 64 Signale. Mit einer Lizenzerweiterung lässt sich die Anzahl der Signale auf 1024 erhöhen.

Anbindung an mehrere Netzwerke

Mit den beiden unabhängigen 1Gbit/s-Ethernet-Schnittstellen kann ibaDAQ-C in zwei Netzen agieren und ermöglicht dadurch eine Trennung von IT- und Prozessnetzwerk. Durch diese Trennung können beispielsweise Datenbanken und Storage-Systeme an ibaDAQ-C angebunden werden, die sich im IT-Netzwerk befinden.



Kommunikationsschnittstellen im Lieferumfang enthalten

Bestellnr.	Name	Beschreibung
31.001042	ibaPDA-Interface-PLC-Xplorer	Enthält die Kommunikationsschnittstellen: - S7-Xplorer (Schnittstelle zu SIMATIC S7) - AB-Xplorer (Schnittstelle zu Allen-Bradley-Systemen) - ABB-Xplorer (Schnittstelle zu AC 800M/ AC 800PEC-Systemen) - B&R-Xplorer (Schnittstelle zu B&R-Systemen) - Bachmann-Xplorer (Schnittstelle zu M1-Systemen) - Codesys-Xplorer (Schnittstelle zu CODESYS-basierten Systemen) - Logix-Xplorer (Schnittstelle zu ControlLogix-Systemen) - MELSEC-Xplorer (Schnittstelle zu Mitsubishi MELSEC-Systemen) - OMRON-Xplorer (Schnittstelle zu OMRON-Systemen) - Sigmatek-Xplorer (Schnittstelle zu SIGMATEK-Systemen) - TwinCAT-Xplorer (Schnittstelle zu Beckhoff-Systemen)
31.001112	ibaPDA-Interface-MQTT	MQTT-Kommunikationsschnittstelle

30.670051	ibaPDA-OPC-UA-Server+	Erweiterte OPC UA Server-Funktion ibaPDA kann als OPC UA-Server betrieben werden. Mit dieser Lizenz kann auf alle ibaPDA-Signale zugegriffen werden.
30.670180	ibaPDA-Data-Store-MindSphere-16	Schreiben in die MindSphere-Cloud, 16 Signale
30.671000	ibaPDA-Data-Store-MQTT-16	Data-Streaming via MQTT, 16 Signale

Beispiele für Ethernet-basierte Kommunikationsschnittstellen

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellnr.	Name	Beschreibung
31.001075	ibaPDA-Interface-Generic-UDP	Generic-UDP/IP Protokoll Kommunikationsschnittstelle
31.001076	ibaPDA-Interface-Generic-TCP	Generic-TCP/IP Protokoll Kommunikationsschnittstelle



Andere Dokumentation

Die Beschreibung und Konfiguration von ibaPDA und den Schnittstellen von ibaPDA-PLC-Xplorer lesen Sie bitte in den entsprechenden Handbüchern nach. Sie finden die Handbücher auf dem mitgelieferten Datenträger „iba Software & Manuals“.

3 **Lieferumfang**

Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Vollständigkeit und die Unversehrtheit der Lieferung.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- ☐ Gerät ibaDAQ-C
- ☐ Abdeckkappen für USB und Ethernet
- ☐ 2-poliger Steckverbinder mit Federklemmen (digitaler Eingang, zum Anstoßen des Herunterfahrens mittels USV)
- ☐ 3-poliger Steckverbinder mit Federklemmen (Spannungsversorgung)
- ☐ Datenträger "iba Software & Manuals"

4 Sicherheitshinweise

4.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ein elektrisches Betriebsmittel. Dieses darf nur für folgende Anwendungen verwendet werden:

- ☐ Messdatenerfassung
- ☐ Anwendungen mit iba-Produkten (ibaPDA, u. a.)

Das Gerät darf nur wie im Kapitel 10 Technische Daten angegeben ist, eingesetzt werden.

4.2 Spezielle Sicherheitshinweise



Warnung!

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Maßnahmen durchzuführen.



Einhalten des Betriebsspannungsbereichs!

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer anderen Spannung als DC 24 V $\pm 10\%$! Das Gerät wird von einer zu hohen Betriebsspannung zerstört!



Wichtiger Hinweis

Öffnen Sie nicht das Gerät! Das Öffnen des Geräts führt zum Garantieverlust!



Wichtiger Hinweis

Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert aus, z. B. durch Trennen der Versorgungsspannung. Dies kann zu Datenverlust führen. Fahren Sie daher das Gerät stets korrekt herunter.



Vorsicht!

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung der Kühlrippen!



Hinweis

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen oder leicht feuchten und statisch entladenen Reinigungstuch.

5 Systemvoraussetzungen

5.1 Hardware

Für den Betrieb

- ☐ Stromversorgung DC 24 V $\pm 10\%$, 1 A (bei Anschluss von 2 USB-Medien, z. B. Festplatten)

Für die Geräteparametrierung und Bedienung

- ☐ Monitor (Anschluss an DisplayPort), Maus und Tastatur (Anschluss an USB-Ports)
oder
- ☐ ibaPDA-Client über Netzwerk-Verbindung



Hinweis

Auf der Zentraleinheit ibaDAQ-C läuft standardmäßig ibaPDA. Die Lizenz für 64 Signale ist im Lieferumfang enthalten und kann mit Lizenzerweiterungen auf bis zu 1024 Signale erhöht werden.



Hinweis

Der ibaFOB-io-USB Adapter kann in Verbindung mit Geräten der ibaDAQ-Familie (ibaDAQ/-C/-S) nicht eingesetzt werden.

5.2 Software

ibaPDA ab Version 8.1.1 zur Gerätekonfiguration und zum Messen und Aufzeichnen der Daten

5.3 Firmware

ibaDAQ-C ab Version 01.01.004

6 Montieren, Anschließen, Demontieren, Erstinbetriebnahme



Vorsicht!

Die Arbeiten am Gerät dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!

6.1 Montieren auf Hutschiene

1. Den Hutschienen-Clip an der Rückseite des Gerätes oben in die Hutschiene einführen und das Gerät nach unten-hinten drücken und in die Hutschiene einrasten lassen. Falls nötig die Lasche des Hutschienen-Clips mit einem Schlitzschraubendreher nach unten ziehen.
2. Danach die Spannungsversorgung DC 24 V mit der richtigen Polarität anschließen.
3. Ethernet-Kabel anschließen.

6.2 Demontieren

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie alle Kabel.
3. Mit einer Hand das Gerät unten fassen und einen Schlitzschraubendreher in die Öse der Hutschienenhalterung stecken.
4. Den Schraubendreher wie einen Hebel nach oben ziehen um die Hutschienenhalterung zu entriegeln.
5. Das Gerät unten, nach vorne ziehen und nach oben wegheben.



6.3 Erstinbetriebnahme

6.3.1 Einrichten über Netzwerk

In der Werkseinstellung für die Netzwerkschnittstellen ist DHCP (Drehschalter S1=1) aktiv. Somit wird an ibaDAQ-C automatisch eine IP-Adresse vergeben, sobald das Gerät an ein Netzwerk mit DHCP-Server angeschlossen wird. Ist die IP-Konfiguration erfolgreich, kann ibaDAQ-C über den Hostnamen daq-c-<Seriennummer>, z.B. daq-c-000002, erreicht werden.

Sollte das Netzwerk über keinen DHCP-Server verfügen, kann ibaDAQ-C über den Drehschalter S1, Stellung 2, auf die feste IP-Adressen eingestellt werden:

Netzwerkschnittstelle X21: 192.168.1.1

Netzwerkschnittstelle X22: 192.168.1.2



Hinweis

Die Erstinbetriebnahme mit fest vergebener IP-Adresse, S1 = 2, sollte nur mittels Punkt-zu-Punkt-Verbindung erfolgen, um IP-Adresskonflikte zu vermeiden.




Wichtiger Hinweis

In administrierten Netzwerkumgebungen kann es vorkommen, dass das Gerät selbst mit vorhandenem DHCP-Server keine IP-Adresse bekommt. Dies liegt in der Regel daran, dass unbekannte Netzwerkgeräte aus Sicherheitsgründen nicht ins Netzwerk gelassen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre IT-Abteilung und lassen das Gerät für das Netzwerk freigeben.

6.3.1.1 ibaPDA-Client

Installieren Sie, sofern noch nicht vorhanden, ibaPDA auf dem System, mit dem Sie ibaDAQ-C konfigurieren möchten. Die Installationsdatei finden Sie auf dem Datenträger „iba Software & Manuals“ im Verzeichnis „01_iba_Software\ibaPDA“.

Starten Sie den ibaPDA-Client.

Rufen Sie mit einem Klick auf das Icon  den Dialog „ibaPDA-Server auswählen“ auf, und tragen als Adresse den Hostnamen oder die IP-Adresse von ibaDAQ-C ein. Die Portnummer ist standardmäßig 9170. Ist ibaDAQ-C in der Liste der Server bereits aufgeführt, können Sie das Gerät dort auch direkt selektieren.

Verlassen Sie den Dialog mit <OK>.

ibaPDA verbindet sich, sofern die ibaPDA-Versionen übereinstimmen, direkt mit dem ibaDAQ-C-System. Sollten die ibaPDA-Versionen nicht übereinstimmen, werden Sie dazu aufgefordert, die passende ibaPDA-Version zu installieren.


Verfahren Sie zur weiteren Konfiguration des Systems wie in Kapitel 9 angegeben.

6.3.1.2 Remote Desktop


Öffnen Sie auf dem System, mit dem Sie ibaDAQ-C konfigurieren möchten, die Remote-desktop-Verbindung. Diese finden Sie in der Windows Startleiste unter Zubehör.

Ein weiterer Weg, die Remotedesktop-Verbindung zu öffnen:

Drücken Sie die Tasten <Windows>+<R> und geben „mstsc“ in das Eingabefeld ein.



Geben Sie im Feld „Computer“ den Hostnamen bzw. die IP-Adresse des ibaDAQ-C-Systems ein.



Wenn Sie dazu aufgefordert werden, Anmeldeinformationen einzugeben, nutzen Sie die in Kapitel 7.8 angegebenen Informationen.

Starten Sie den ibaPDA-Client aus dem Windows Startmenü

Verfahren Sie zur weiteren Konfiguration wie in Kapitel 9 angegeben.

6.3.2 Einrichten mit Monitor, Tastatur und Maus

Schließen Sie einen Monitor, gegebenenfalls über einen Adapter, an den DisplayPort-Anschluss von ibaDAQ-C an.

Schließen Sie eine Tastatur sowie Maus an die USB-Anschlüsse von ibaDAQ-C an.


Melden Sie sich gegebenenfalls am System an. Die Anmeldedaten können Sie Kapitel 7.8 entnehmen.

Starten Sie den ibaPDA-Client aus dem Windows-Startmenü.

Verfahren Sie zur weiteren Konfiguration wie in Kapitel 9 angegeben.


7 Gerätebeschreibung

7.1 Geräteansichten



- 1 Betriebszustandsanzeige
- 2 Ein-/Ausschalter S11
- 3 Anschluss 24 V Spannungsversorgung X14
- 4 Drehschalter S1
- 5 Anzeige (Betriebszustand, benutzerdefiniert)
- 6 Netzwerk-Schnittstelle X21
- 7 Netzwerk-Schnittstelle X22
- 8 USB 3.0-Schnittstelle X24
- 9 USB 2.0-Schnittstelle X25
- 10 Monitoranschluss X26

Vorderansicht



- 1 Batteriefach X30
- 2 Steckverbinder Digitaleingang X5

Untersicht

7.2 Anzeigeelemente

7.2.1 Betriebszustand

Am Gerät zeigen farbige Leuchtdioden (LED) den Betriebszustand des Gerätes an.

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
Run	Grün	Aus	Außer Betrieb, keine Versorgungsspannung Hardware-Fehler, Controller steht
		Blinkend	Betriebsbereit
		An	Gerät fährt hoch/herunter
	Gelb/ orange	An	Betriebsspannung vorhanden, Gerät aus
PDA	Gelb	Blinkend	Update-Vorgang läuft
		An	ibaPDA-Server läuft
	Weiß		Keine Funktion
Error	Rot	Aus	Kein Fehler
		An	Hardware-Fehler



Wichtiger Hinweis

Kontaktieren Sie den iba-Support, wenn an der LED Error ein Fehler angezeigt wird.

7.2.2 Betriebszustand und benutzerdefinierte Anzeigen

Mehrfarbige Leuchtdioden (Lic und Dat) zeigen den Status der Lizenz und der Datenaufzeichnung an. 2 mehrfarbige LEDs können in ibaPDA mit Signalen belegt werden und benutzerdefinierte Status anzeigen.

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
Lic	Gelb		Demo-Lizenzen auf Dongle freigeschaltet
	Grün		Dongle OK
	Rot		Kein Dongle oder keine Lizenz
Dat	Aus		Keine Datenaufzeichnung konfiguriert
	Gelb		Warten auf Start-Trigger
	Grün		Datenaufzeichnung läuft
	Rot		Datenaufzeichnung unterbrochen/gestoppt
PDA1	Gelb		
	Grün		Benutzerdefinierte Anzeige
	Rot		
	Aus		
PDA2	Gelb		
	Grün		Benutzerdefinierte Anzeige
	Rot		
	Aus		

7.3 Bedienelemente

7.3.1 Ein- und Ausschalter S11

Durch Aus- und Wiedereinschalten wird die Versorgungsspannung ab- bzw. zugeschaltet und das Gerät neu gebootet. Das eingeschaltete Gerät kann auf unterschiedliche Weise ausgeschaltet bzw. heruntergefahren werden:

- ☐ Kurzes Drücken: System fährt herunter
- ☐ Langes Drücken (> 5 s): Ausschalten (ohne kontrolliertes Herunterfahren)


7.3.2 Drehschalter S1

Mit dem Drehschalter S1 werden Einstellungen bezüglich der IP-Adresse festgelegt:

Position	Beschreibung
0	Es können benutzerdefinierte Einstellungen für die Schnittstellen X21 und X22 vergeben werden. Diese können mittels ibaPDA-Client oder den Systemeinstellungen eingestellt werden.
1	DHCP aktiv für X21 und X22 (Werkseinstellung)
2	feste IP-Adressen: X21: 192.168.1.1 X22: 192.168.1.2
3...F	Nicht erlaubt

Es ist auch möglich, für die beiden Schnittstellen X21 und X22 unterschiedliche Adressvergabeverfahren zu wählen. Beispiel:


- ☐ X21 = Schnittstelle für das IT-Netzwerk, DHCP ist aktiv
- ☐ X22 = Schnittstelle für das Prozessnetzwerk mit fester IP-Adresse (192.168.121.2)



Vorgehensweise:

1. Stellen Sie zunächst den Drehschalter **S1** auf die Position **1** und stellen eine Verbindung zwischen ibaPDA-Client und ibaDAQ-C her. Starten Sie hierzu den ibaPDA-Client auf Ihrem PC und folgen den Schritten in Kapitel 10.1.
2. Stellen Sie den Drehschalter **S1** auf Position **0**.
3. Öffnen Sie den I/O-Manager in ibaPDA, selektieren den Knoten ibaDAQ-C und wechseln zum Register „Info“.

4. Vergeben Sie nun für die Netzwerkschnittstellen die entsprechenden Einstellungen. Für das genannte Beispiel wählen Sie „DHCP verwenden“ für X21. Bei X22 entfernen Sie den Haken bei "DHCP verwenden" und geben eine feste IP-Adresse, die zu Ihrem Netzwerk passt, ein. Mit einem Klick auf „Einstellungen übernehmen“ werden die Einstellungen wirksam.



7.4 Kommunikationsschnittstellen

7.4.1 Netzwerkanschlüsse X21, X22

Über die Netzwerkanschlüsse X21 und X22 können Sie das Gerät in Ethernet-Netzwerke einbinden. Einstellungen für die IP-Adresse können am Drehschalter S1 vorgenommen werden.

➔ Siehe Kapitel 7.3.2

Im Auslieferungszustand ist DHCP aktiviert.

Des Weiteren ist eine Einbindung von ibanet-E-fähigen Geräten über diese Schnittstellen möglich.

7.4.2 USB-Schnittstellen

- ☐ USB 2.0 (X25): 480 Mbit/s
- ☐ USB 3.0 (X24): bis zu 5 Gbit/s

7.4.3 DisplayPort X26

DisplayPort für den Anschluss eines Monitors. Wenn der Monitor nicht über einen DisplayPort verfügt, kann ein Adapter verwendet werden, z. B. CSL - 3in1 DisplayPort zu VGA + HDMI + DVI Adapter.



7.5 Digitaleingang X5

An der Unterseite des Geräts kann ein Eingangssignal, zweipolig und potenzialgetrennt, angeschlossen werden.

Über den Eingang X5 kann eine sichere Abschaltung initiiert werden, wenn ein Triggersignal eine Unterbrechung der Spannungsversorgung meldet.

Die Schaltschwelle des Eingangs liegt bei $>4\text{ V}$ und der Pegel darf 60 V nicht überschreiten, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Die Polarität, sowie die Spannungsart am Anschluss X5 ist nicht wichtig. Allein die Potentialdifferenz von $>4\text{ V}$ ist ausschlaggebend, da intern das Signal von X5 über einen Gleichrichter geführt wird.



Wie in obiger Abbildung zu sehen ist, führt eine positive sowie negative Eingangsspannung an X5 dazu, dass am digitalen Eingang eine logische 1 erkannt wird.

7.6 Spannungsversorgung X14

Die externe Spannungsversorgung wird mit einem 3-poligen Steckverbinder zugeführt.



Vorsicht!

Schließen Sie das Gerät nur an eine externe Spannungsversorgung DC 24 V ($\pm 10\%$ unregelt) an!

Achten Sie auf die richtige Polung!

7.7 Batteriefach X30


Mit einer Batterie vom Typ 3V Lithium CR2032 wird die interne Zeit gepuffert. Die Batterie kann während des Betriebs gewechselt werden. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Geräts.

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterie.



Wichtiger Hinweis

Gebrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden.

Batterien und Akkus enthalten Komponenten aus wertvollen Rohstoffen, die recycelt und wieder verwertet werden können. Geräte mit dem -Symbol unterliegen der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus sind wir gemäß Batterieverordnung als Händler dazu verpflichtet, Sie auf diese Verordnung hinzuweisen.

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die ist durch eine durchgestrichene Mülltonne bzw. Müllbox gekennzeichnet. Sie sind für die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien gesetzlich verpflichtet. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, kostenlos an einer kommunalen Sammelstelle, oder geben Sie diese im Handel vor Ort kostenlos ab. Die Entsorgung über den Hausmüll ist ausdrücklich verboten und gefährdet unsere Umwelt. Von uns erhaltene Batterien können Sie uns unentgeltlich zurückgeben, oder ausreichend frankiert per Post zurückschicken.

7.8 Benutzerkonten

Im Auslieferungszustand sind 2 Benutzer angelegt:

Benutzer	Passwort
daq	daq
Administrator	xadmin



Hinweis

Der Benutzer daq ist standardmäßig so eingestellt dass dieser sich automatisch anmeldet.




Wichtiger Hinweis

Ändern Sie die voreingestellten Passwörter nachdem Sie ibaDAQ-C in Betrieb genommen haben! Dadurch wird eine unautorisierte Verwendung des Systems erschwert.


8 Systemintegration

8.1 Konfiguration mit ibaPDA-Client




- ☐ Der ibaPDA-Client wird über Ethernet mit ibaDAQ-C verbunden

8.2 Konfiguration mit Eingabegeräten



- ☐ Monitor, Maus und Tastatur werden direkt an ibaDAQ-C angeschlossen


8.3 Remote Desktop



- ☐ Bedienung über das Netzwerk mit Hilfe von Remote Desktop


8.4 Anbindung an Netzwerke

ibaDAQ-C kann in zwei verschiedenen Netzwerken betrieben werden, um beispielsweise das Netzwerk, in dem Messdaten übertragen und erfasst werden, vom restlichen Netzwerk zu trennen. Hierfür stehen 2 Ethernet-Schnittstellen zur Verfügung. Einstellungen für die Adressierung in den Netzwerken, siehe Kapitel 7.3.2.




8.5 Ankopplung mit USB-WLAN/RJ45 Adapter

Eine andere Möglichkeit, um ibaDAQ-C in zwei verschiedenen Netzwerken zu betreiben, ist die Verwendung eines USB-WLAN- bzw. USB-RJ45-Adapters an der USB-Schnittstelle. Hierzu ist kein spezieller Adaptertyp erforderlich, jeder handelsübliche Adapter, der Windows 10 oder höher unterstützt, kann hierfür verwendet werden. Die entsprechenden Treiber müssen jedoch noch auf dem Gerät installiert werden.



8.6 Betrieb mit einer Kompakt-USV

Zur Sicherstellung eines optimalen Betriebs wird empfohlen, die Stromversorgung des ibaDAQ-C-Systems über eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit zusätzlichem Digitalausgang zu puffern. Der Digitalausgang der USV dient hierbei als Signal zum sicheren Herunterfahren des ibaDAQ-C-Betriebssystems. Die USV sollte so ausgelegt sein, dass das System für mindestens 5 Minuten gepuffert wird.



9 Konfiguration in ibaPDA

Mit ibaPDA werden die analogen und digitalen Signale, die erfasst und aufgezeichnet werden sollen, konfiguriert.

Zur Konfiguration können Sie Eingabegeräte (Monitor, Maus, Tastatur) direkt am Gerät anschließen. In diesem Fall lesen Sie weiter bei Kapitel 9.2.


Wenn Sie zur Konfiguration einen externen ibaPDA-Client verwenden, lesen Sie im nächsten Kapitel 9.1 weiter.

9.1 Verbindung mit externem ibaPDA-Client

Wenn Sie die Konfiguration mit einem externen ibaPDA-Client vornehmen, müssen der ibaPDA-Client und ibaDAQ-C über Netzwerk verbunden sein.

Starten Sie ibaPDA auf dem externen ibaPDA-Client und wählen ibaDAQ-C als ibaPDA-Server aus.

Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche  in der Symbolleiste oder wählen Sie im Menü *Konfiguration - „Server auswählen...“* aus.



☐ Adresse

Geben Sie im Feld „Adresse“ den Namen oder die IP-Adresse des ibaDAQ-C-Geräts ein. Der Name setzt sich zusammen aus DAQ-C-<sechstellige Seriennummer des Geräts>. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Beispiel: DAQ-C-000003.

☐ Port-Nr.

Die Portnummer wird automatisch vorgegeben.

☐ Schaltfläche <Suchen>

Über diese Schaltfläche wird die Suche nach aktiven ibaPDA-Servern im Netzwerk gestartet. Wenn sich der ibaPDA-Client und ibaDAQ-C im selben Netzwerk befinden, sollte das Gerät in der Liste der Server erscheinen. Die Auswahl des Geräts erfolgt entweder durch Doppelklicken auf das Gerät oder durch Auswählen und anschließendem Klick auf <OK>.


Zur weiteren Konfiguration öffnen Sie den I/O-Manager, siehe Folgekapitel.

9.2 ibaDAQ-C konfigurieren

Im Knoten ibaDAQ-C werden folgende Einstellungen vorgenommen:

- ☐ Einstellung Interruptquelle, siehe Kapitel 9.2.1
- ☐ Netzwerkeinstellung des Geräts, siehe Kapitel 9.2.2
- ☐ Firmware-Update und Gerät neu starten, siehe Kapitel 9.2.2
- ☐ Benutzerdefinierte Signalbelegung der LEDs PDA1 und PDA2, siehe Kapitel 9.2.2
- ☐ Anbindung weiterer Module bzw. Kommunikationsschnittstellen, siehe Kapitel 9.3


9.2.1 Register Konfiguration



ibaPDA verwendet nur die ibaDAQ-C-Hardware als Interrupt-Quelle. Wenn „verwendet“ deaktiviert wird, verwendet ibaPDA den weniger genauen internen Timer.

Die Abbildung des Geräts zeigt den aktuellen Zustand der LEDs und des Drehschalters.

9.2.2 Register Info



Im Bereich „Hardware-Einstellungen“ finden Sie Informationen zu Karten- und Firmware-Version sowie die Anzeige der Temperatur.

☐ Firmware schreiben

Mit diesem Button ist es möglich, Firmware-Updates durchzuführen. Wählen Sie im Browser die Update-Datei „daqc_v[xx.yy.zzz].iba“ aus und starten Sie das Update mit <OK>.



Wichtiger Hinweis

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern und darf nicht unterbrochen werden. Nach einem Update erfolgt automatisch ein Neustart der Gerätetreiber und des ibaPDA-Dienstes.

☐ Gerät neu starten

Mit diesem Button kann ein Neustart des Geräts ausgeführt werden.

Netzwerkeinstellungen

Die Einstellungen zu IP-Adresse, Subnetzmaske und DHCP-Server sind nur verfügbar, wenn der Drehschalter S1 auf „0“ steht.

☐ DHCP-Server verwenden

Hier können Sie für die beiden Netzwerkschnittstellen X21 und X22 separat auswählen, ob ein DHCP-Server verwendet wird.

☐ IP-Adresse

Hier können Sie für die Netzwerkschnittstellen X21 und X22 eine benutzerdefinierte IP-Adresse eingeben. Die Option „DHCP-Server verwenden“ darf hierfür nicht aktiviert sein.

☐ Subnetzmaske

Hier muss die zu Ihrem Netzwerk passende Subnetzmaske eingetragen werden. Die Option „DHCP-Server verwenden“ darf hierfür nicht aktiviert sein.

Hinweis

Es ist auch möglich, für die beiden Schnittstellen X21 und X22 unterschiedliche Adressvergabeverfahren zu wählen, beispielsweise DHCP aktiv für X21 und eine feste IP-Adresse für X22. Vorgehensweise siehe Kapitel 7.3.2.

☐ **Remotedesktopverbindungen**

Hier können Sie Remote-Desktop-Verbindungen erlauben oder verhindern. Mögliche Einstellungen:

- Deaktiviert
- Alle erlauben
- Nur sichere erlauben

☐ **Einstellungen übernehmen**

Erst mit einem Klick auf <Einstellungen übernehmen> werden die Netzwerkeinstellungen ins Gerät übernommen und aktiv.

☐ **Aktualisieren**

Mit einem Klick auf <Aktualisieren> werden die Netzwerkeinstellungen aktualisiert.



Wichtiger Hinweis







Bitte denken Sie daran, entsprechende Benutzerberechtigungen zu vergeben, wenn Sie die Remote-Desktop-Verbindung erstmalig einrichten.

Dies kann jedoch nur auf dem Gerät selbst geschehen und nicht über den ibaPDA-Client.

Sollten Sie ibaDAQ-C in einer Domäne betreiben, lassen Sie die Berechtigungsvergabe ggf. durch die IT-Abteilung durchführen.


PDA1/2 LED

Hier können Sie die LEDs PDA1 und PDA2 mit Signalen belegen. Für jede LED stehen 3 Farben (grün, gelb und rot) zur Verfügung. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü jeweils ein Eingangssignal aus. Liegt das jeweilige Signal an, leuchtet die LED in der entsprechenden Farbe.

PDA1 LED	PDA2 LED
 <input type="text" value="3.0: Grün"/>	 <input type="text" value="4.0: Grün"/>
 <input type="text" value="3.1: Gelb"/>	 <input type="text" value="4.1: Gelb"/>
 <input type="text" value="3.2: Rot"/>	 <input type="text" value="4.2: Rot"/>

9.3 Module hinzufügen

Für die Datenerfassung sind zusätzlich Kommunikationsschnittstellen erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind bereits die Schnittstellen ibaPDA-Interface-MQTT sowie ibaPDA-PLC-Xplorer. Für weitere Kommunikationsschnittstellen benötigen Sie eine separate Lizenz. Wenn Sie weitere Kommunikationsschnittstellen lizenziert haben, erscheinen diese als Knoten in der Baumstruktur.



Andere Dokumentation

Die Beschreibung und Konfiguration der einzelnen Kommunikationsschnittstellen lesen Sie bitte in den entsprechenden Schnittstellen-Handbüchern nach.

9.4 Dateifreigabe einrichten

Um auf die aufgezeichneten Daten komfortabel über das Netzwerk zugreifen zu können, bietet der ibaPDA-Client die Möglichkeit, eine schreibgeschützte Freigabe einzurichten.

The screenshot shows the 'Data Store 1 - Dateien' configuration window. The left sidebar contains a tree view with options like 'Aufzeichnungsprofile', 'Stopp-Blocker', 'Diagnose', 'Zertifikate', 'Data Store 1', 'Trigger-Einstellung', 'Signalauswahl', 'ibaHD-Datenaufzeichnung 1', 'Puffer', 'Zeitabschnitt hinzufügen ...', and 'Datenaufzeichnung hinzufügen ...'. The main area is titled 'Data Store 1 - Dateien' and contains the following sections:

- Dateiname:** Basis-Dateiname: Max. Dateinummer: . Beispiel: Nächste Dateinummer: .
- Options:**
 - ☒ Anfügen Basis-Dateiname ☒ Anfügen Dateinummer ☐ Anfügen Startdatum und -zeit ☐ Anfügen Start-Trigger-Name
 - ☐ Anfügen Textsignal ☐ Textsignalwert wiederverwenden ☐ Alle Leerzeichen des Dateinamens entfernen
 - ☒ mit Datei öffnen / Start-Trigger ☐ mit Datei schließen / Stopp-Trigger
- Dateiablage:**
 - Basis-Verzeichnis: - Benutzername:
 - Kennwort:
 - Backup-Verzeichnis:
- Unterverzeichnisse:**
 - Beispiel: Max. Anzahl Unterverzeichnisse:
 - ☒ Keine ☐ Täglich ☐ Wöchentlich ☐ Stündlich ☐ Monatlich
 - ☐ Unterverzeichnisse mit mehreren Ebenen ☐ Rücksetzen Dateinummer bei Wechsel des Unterverzeichnisses ☐ Vier Ziffern für das Jahr verwenden
 - Erster Tag der Woche: Anfang der Woche: Erste Woche des Jahres:
- Dateizeit:**
 - ☒ Hoch aufgelöste Zeit verwenden (erforderlich für kontinuierliche Aufzeichnung)
 - ☐ Systemzeit verwenden

At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

The screenshot shows the 'Freigabe' (Share) dialog box. It contains the following fields and options:

- ☒ Diesen Ordner freigeben
- Freigabename:
- ☐ Zugelassene Benutzeranzahl einschränken auf:
- Kommentare:

At the bottom, there are buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.



Hinweis

Wird ibaDAQ-C in einer sogenannten Arbeitsgruppe betrieben, benötigen Sie für den Zugriff den Benutzernamen und das Passwort.


Sind ibaDAQ-C und der zugreifende PC in derselben Domäne ist eine separate Authentifizierung meist nicht notwendig.

9.4.1 Fehlerbehebung


Sollten Sie von einem anderen System nicht auf das freigegebene Verzeichnis zugreifen können, so kann es sein, dass die Datei- und Druckerfreigabe nicht aktiviert ist.

Sie können diese wie folgt aktivieren.


1. Mit einem Rechtsklick auf das Netzwerksymbol im Infobereich der Taskleiste können Sie das "Netzwerk- und Freigabecenter" öffnen.




2. Im "Netzwerk- und Freigabecenter" öffnen Sie die „Erweiterten Freigabeeinstellungen“



3. Hier wählen Sie das von Ihnen genutzte Profil aus. Dies wird durch den Zusatz „(aktuelles Profil)“ gekennzeichnet.



4. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen „Netzwerkerkennung einschalten“ und „Datei- und Druckerfreigabe aktivieren“ aktiviert sind.



10 Technische Daten

10.1 Hauptdaten

Kurzbeschreibung			
Bezeichnung	ibaDAQ-C		
Beschreibung	Kompaktgerät für stand-alone Datenerfassung		
Bestellnummer	10.170002	10.170032	10.170042
Prozessoreinheit			
Prozessor	Intel Atom E3845 quad core CPU 1,91 GHz	Intel Atom E3950 quad core CPU 1,6 GHz	
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise Long-Term Servicing-Version		
Arbeitsspeicher	4 GB	8 GB	4 GB
Flash-Speicher (SSD)	128 GB (SN: < 500), 512 GB (SN: ≥ 500)	512 GB	
Uhr	Batteriegepuffert, kann während des Betriebs ausgetauscht werden (3V Lithium CR2032) Synchronisierbar NTP, PtP, IEC 1131		
Versorgung, Bedien- und Anzeigeelemente			
Spannungsversorgung	DC 24 V, ± 10 % unstabilisiert, max. 1 A		
Leistungsaufnahme	Max. 11 W, ca. 18 W mit zwei USB-Festplatten + Monitor		
Anzeigen	6 LEDs für Betriebszustand 2 LEDs für benutzerdefinierte Anwendungen, in ibaPDA konfigurierbar		
Einsatz- und Umweltbedingungen			
Kühlung	Passiv		
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C		
Lager- und Transporttemperatur	-25°C bis 70°C		
Feuchtekategorie nach DIN 40040	F (5% - 95%), keine Betauung		
Schutzart	IP20		
Befestigung	Hutschienen-Montage, senkrecht		
Freier Raum für Luftzirkulation	Min. 2 cm oberhalb und unterhalb des Geräts erforderlich		
Zertifizierung/Normen	EMV: IEC 61326-1 FCC part 15 class A		
MTBF ¹	164620 h (ca. 18 Jahre)		
Abmessungen und Gewicht			
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	34 mm x 203 mm x 141 mm		
Gewicht	1,0 kg (inkl. Verpackung und Dokumentation)		

¹ MTBF (mean time between failure) ermittelt nach Telcordia 3 SR232 (Reliability Prediction Procedure of Electronic Equipment; Issue 3 Jan. 2011) und NPRD (Non-electronic Parts Reliability Data 2011).

**Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Unique Identifier:

10.170002, ibaDAQ-C
10.170032, ibaDAQ-C-MA5
10.170042, ibaDAQ-C-TQ-M

Responsible Party - U.S. Contact Information

iba America, LLC
370 Winkler Drive, Suite C
Alpharetta, Georgia
30004

(770) 886-2318-102

www.iba-america.com

FCC Compliance Statement


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

10.2 Schnittstellen

Kommunikationsschnittstellen	
Ethernet	2x RJ45, 1 Gbit/s
USB	1x USB 3.0, 1x USB 2.0
DisplayPort	Anschluss für Monitor
Digitaleingang	
Anzahl	1
Ausführung	Galvanisch getrennt, verpolungssicher
Max. Eingangsspannung	±60 V dauerhaft
Signalbereich log. 0	> -6 V; < +6 V
Signalbereich log. 1	< -10 V; > +10 V
Eingangsstrom	1 mA, konstant
Verzögerung	ca. 50 µs
Anschlussstechnik	Stecker mit Schraubanschlüssen (0,14 mm ² bis 1,5 mm ²), verschraubbar, beiliegend

10.3 Abmessungen

ibaDAQ-C




Maße in mm

10.4 Anschlussschemata


10.4.1 Pinbelegung Spannungsversorgung X14

Pin	Anschluss
1	+ 24 V
2	0 V
3	Erde



10.4.2 Pinbelegung digitaler Eingang X5

Pin	Anschluss
1	Digitaleingang 00 +
2	Digitaleingang 00 -



11 Stichwortverzeichnis

A		direkt am Gerät	25
Anzeige		mit externem ibaPDA-Client	25
Betriebszustand	17		
B		L	
Batteriefach	21	LED	
Benutzerkonten	21	benutzerdefinierte Anzeige	28
D		N	
Dateifreigabe einrichten	30	Netzwerkanschluss	19
DisplayPort X26	19	Netzwerkeinstellungen	
Drehschalter	18	in ibaPDA	27
		Neustart	27
F		S	
Firmware-Updates	27	Spannungsversorgung	20
Firmware-Version	27	Stromversorgung	12
I		U	
IP-Adresse Einstellungen	18	USB-Schnittstellen	19
K			
Konfiguration			

12 Support und Kontakt

Support

Telefon: +49 911 97282-14

E-Mail: support@iba-ag.com



Hinweis

Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie die Seriennummer (iba-S/N) des Produktes an.

Kontakt

Hausanschrift

iba AG

Königswarterstraße 44

90762 Fürth

Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

E-Mail: iba@iba-ag.com

Postanschrift

iba AG

Postfach 1828

90708 Fürth

Warenanlieferung, Retouren

iba AG

Gebhardtstraße 10

90762 Fürth

Deutschland

Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite

www.iba-ag.com.